


Začínáme




Stručný návod k použití

41000098


1 Zapnout





2 Nastavení jednotek




3 Vyhledávání satelitního signálu




4 Zahájení jízdy




5 Konec jízdy




6 Vypnout



Nastavení




A 12 nebo 24 hodin




Letní čas




B Výška




C Kolo 1 nebo Kolo 2



Obvod kola




D GPS




Obvod kola najdete v návodu k použití.

F Vynulování





Můžete smazat data předchozích jízd >8 hodin, >16 hodin, >24 hodin, jakož i všechna zaznamenaná data pro uvolnění paměti.



G Celková vzdálenost






E SYNC



E1 Tepová frekvence



E2 Rychlost / kadence / duální senzor




Otočte několikrát klikami a kolem, abyste aktivovali senzory. Mohou být spárovány pouze, pokud jsou aktivní. Nejsou-li senzory používány, vrátí se zpět do úspěšného režimu.

Nastavte obvod kola, aby se zobrazovala správná hodnota rychlosti.

Montáž


Computer Neos GPS lze namontovat na představec nebo na řídítka s pomocí držáku, který je součástí balení.




Nahrání trasy




1 Zapněte computer Neos GPS



2 Zapněte Bluetooth



3 Stáhněte si aplikaci Neostrack a přihlaste se




4 Klikněte na BT Sync za účelem spárování computeru a nahrání trasy

Začínáme












Stručný návod na použitie

41000098



Nastavenie




! Niekoľkokrát otočte kľukami a kolesom, aby ste aktivovali senzory. Môžu byť spárované, iba ak sú aktívne. Ak nie sú, vrátia sa do úsporného režimu.


! Nastavte obvod kolesa, aby sa zobrazovala správna hodnota rýchlosti.

Montáž

Computer Neos GPS je možné namotovať na predstavec alebo riadidlá pomocou držiaku, ktorý je súčasťou balenia.



Nahratie trasy





Funkce tlačítek

A Zapnutí / Menu (/)
Zapnutí/vypnutí: Stiskněte tlačítko, computer se zapne. Stiskněte a podržte tlačítko, computer se vypne.
Vstup do menu/opuštění menu: Stiskněte tlačítko při zapnutém computeru, abyste vstoupili do menu/opustili menu.
B Podsvícení displeje / Displej (/)
Podsvícení displeje: Stiskněte a podržte tlačítko, podsvícení displeje se zapne nebo vypne.
Volba: V menu stiskněte tlačítko, abyste se posunuli dolů v nabídce menu.
Přepínání displejů: V režimu měření stiskněte tlačítko, abyste přepnuli mezi displeji měření.
C OK / Záznam ()
OK: V menu stiskněte tlačítko, abyste potvrdili volbu.
Záznam: V režimu „free“ bez záznamu dat stiskněte tlačítko, abyste zahájili ukládání. Při ukládání do paměti stiskněte tlačítko, abyste ukládání dat zastavili.
Restart: Za účelem restartu zařízení stiskněte současně všechna 3 tlačítka (/ /) a současně je i uvolněte.

Neostrack mobilní aplikace

Po spárování s aplikací Neostrack pomocí Bluetooth spolu s jednoduchým nastavením, můžete nahrávat uložené trasy, přijímat oznámení (prostřednictvím volání, textových a e-mailových zpráv), upravovat tabulku dat, kalibrovat nadmořskou výšku a provádět další pokročilá nastavení.

Popis ikon

	kolo 1 nebo kolo 2		oznámení o e-mailu		zdanané převýšení / klesání		zóna tepové frekvence		senzor měření tepové frekvence
	bez signálu		textové oznámení		čas jízdy		celková vzdálenost		Bluetooth je zapnutý
	slabý signál		vzdálenost		čas výletu		maximum		probíhá ukládání dat
	silný signál		podsvícení displeje		režim nastavení		průměr		okamžitá rychlost vyšší / nižší než průměrná
	stav nabití baterie		dopoledne / odpoledne		hodnota kadence		senzor kadence		
	oznámení o volání		stoupání		hodnota tepové frekvence		senzor rychlosti		

Poznámka: Během párování senzoru se držte mimo dosah jiných vysílačů Bluetooth. Na internetových stránkách www.giant-bicycles.com > **Support** (podpora) > **Owners Manuals** (návod k použití) si, prosím, stáhněte návod k použití computeru Giant Neos GPS.

Dodavatel pro Českou republiku: **Progress Cycle, a. s.**
Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice-Palouky, Česká republika
☎ 241 771 181-2 • e-mail: giant@progresscycle.cz
www.giant-bicycles.cz • www.liv-cycling.cz



Funkcie tlačidiel

A Zapnutie / Menu (/)
Zapnutie/vypnutie: Stlačte tlačidlo, computer sa zapne. Stlačte a podržte tlačidlo, computer sa vypne.
Vstup do menu/opustenie menu: Stlačte tlačidlo pri zapnutom computeru, aby ste vstúpili do menu/opustili menu.
B Podsvietenie displeja / Displej (/)
Podsvietenie displeja: Stlačte a podržte tlačidlo, podsvietenie displeja sa zapne alebo vypne.
Volba: V menu stlačte tlačidlo, aby ste sa posunuli nadol v ponuke menu.
Přepínanie displejov: V režime merania stlačte tlačidlo, aby ste prepli medzi displeji merania.
C OK / Záznam ()
OK: V menu stlačte tlačidlo, aby ste potvrdili voľbu.
Záznam: V režime „free“ bez záznamu dát stlačte tlačidlo, aby ste začali ukladanie. Pri ukladani do pamäti stlačte tlačidlo, aby ste ukladanie dát zastavili.
Reštart: Za účelom reštartu zariadenia stlačte súčasne všetky 3 tlačidlá (/ /) a súčasne ich aj uvoľnite.

Neostrack mobilná aplikácia

Po spárovaní s aplikáciou Neostrack pomocou Bluetooth spolu s jednoduchým nastavením, môžete nahrávať uložené trasy, prijímať oznámenia (prostredníctvom volania, textových a e-mailových správ), upravovať tabuľku dát, kalibrovat nadmorskú výšku a vykonávať ďalšie pokročilé nastavenia.

Popis ikon

	bicykel 1 alebo bicykel 2		oznámenie o e-maile		zdolané prevýšenia / klesania		zóna tepovej frekvencie		senzor merania tepovej frekvencie
	bez signálu		textové oznámenie		čas jazdy		celková vzdialenosť		Bluetooth je zapnutý
	slabý signál		vzdialenosť		čas výletu		maximum		prebieha ukladanie dát
	silný signál		podsvietenie displeja		režim nastavenia		priemer		okamžitá rýchlosť vyššia / nižšia ako priemerná
	stav nabitia batérie		doobeda / poobede		hodnota kadencie		senzor kadencie		
	oznámenie o volaní		stúpanie		hodnota tepovej frekvencie		senzor rýchlosti		

Poznámka: Počas párovania senzora sa zdžujte mimo dosah iných vysílačov Bluetooth. Na internetových stránkach www.giant-bicycles.com > **Support** (podpora) > **Owners Manuals** (návod na použitie) si, prosím, stiahnite návod na použitie počítaera Giant Neos GPS.

Dodávateľ pre Slovenskú republiku: **Progress Cycle, a. s.**
Logistický park Tulipán, Palouky 1371, 253 01 Hostivice-Palouky, Česká republika
☎ +420 241 771 181-2 • e-mail: giant@progresscycle.sk
www.giant-bicycles.sk • www.liv-cycling.sk